

הוראות בטיחות ושימוש

לטרמפולינה לחצר מדגם

CANADA

בגדלים הבאים:

6FT/8FT/10FT/12FT/15FT

חובה לקרוא בעין את כל ההוראות והażירות ולפועל לפיהן .

התמונות להמחשה בלבד



CANADA
Athletics

ازהרות

- 1. בלאי לטרמפולינה או שימוש לא נכון עלולים לגרום לפציעה.**
- 2. אסור להרשות שימוש של יותר ממשתמש אחד בו זמנית בטרמפולינה, שימוש שכזה עלול לגרום לפציעות.**
- 3. אין לבצע סלטוט גלגולים והיפוכים, נחיתה על הצוואר או הראש עלולה לגרום לפציעה חמורה .**
- 4. יש לקרוא את כל האזהרות וההוראות לפני השימוש, יש לבדוק את הטרמפולינה לפני כל שימוש, לוודא שהרשות, מגן הקפיצים ומשתת הקפיצה מורכבים במקומם כראוי .**
- 5. אסור לדרכך או לקפוץ על מגן הקפיצים וייש לוודא שהוא קשור במקומו. מגן קפיצים חסר או בלוי מסוכן מאד ואי תקינותו עלולה לגרום לפציעות חמורות.**
- 6. חובה להחליף כל חלק שניזוק או נפגע מיידית, אין להשתמש בטרמפולינה אם יש בה חלק חסר או בלוי .**
- 7. יש להשתמש בטרמפולינה רק בהשגת מבוגר.**
- 8. חשוב לוודא שאין על הטרמפולינה או מתחת חפצים העולים לגרום לפגיעה במשתמש או להפריע לו.**
- 9. יש להימנע מההתלות על עמודי הרשות ומקפיצות אל הרשות כדי להימנע מפגיעה.**
- 10. יש לעלות ולרדת מהטרמפולינה בזיהירות יתרה. אם קיים סולם בטרמפולינה יש להוציאו לאחר סיום השימוש. טרמפולינה מיועדת**

לשימוש ביתי בלבד .

11. יש להניח את הטרמפולינה על משטח מפולס כדי להימנע מלחצים על אחת הרגליים. דבר העולול להביא לקריסה. יש להניח את הטרמפולינה על דשא או אדמה. יש להימנע מהනיחה על משטחים קשיים כדוגמת ריצוף, בטון וכו.

12. אסור לחבר לטרמפולינה אביזרים או חפצים שאינם באישור היוצרן.

13. חשוב להוריד משקפיים ותכשיטים וללבוש בגדים נוחים ללא שרוכים או לולאות או כל פריט אחר שיכל להיתפס או לגרום לפציעה.

14. אסור להשתמש בטרמפולינה כאשר היא רטובה או בשעות החשיכה.

15. חל איסור מוחלט על שימוש לנשים בהריון / אנשים עם בעיות לב או אנשים עם רגישות לפגיעות מפרקים, קרסול ועמד שידרה.

16. משקל משתמש מקסימלי לטרמפולינה 100 ק"ג.

17. באחריות בעל הטרמפולינה לוודא שכל המשתמשים פועלים אך ורק לפי האזהרות הוראות הבטיחות.

18. לכל שאלת נוספת נוספת על הטרמפולינה או קנייה של חלפים ומוצריים שהתבלו יש להתקשר ליבואן.


הוראות שימוש ותחזקה

טרמפולינה להצרא מיעדת לשימוש בכל עונות השנה אך מומלץ להגן עליה מפגיעות מזג האוויר. רצוי לקבע או לקשר כדי למנוע הנפה של הטרמפולינה ע"י רוחות חזקות.

לפני כל שימוש בדקו את הטרמפולינה והחליפו חלקים פגומים, חסרים,

או בלויים כגון: משטח קפיצה, קופיצים, כיסוי קופיצים, שילדה, עמודי רשת, כובעי עמודי רשת וחבליו קשירה לרשת. חובה לוודא שיש את כל החלקים של הטרמפולינה בהתאם לרשימה המצורפת. יש להקפיד על תחזוקה הטרמפולינה באופן שוטף. במידה ולא, הדבר עלול לגרום לפגיעות חמורות. בעת הרכבת הטרמפולינה יש לבוש כפפות הגנה למניעת פציעה בידיים. יש לקרוא בעיון את ההוראות לפני תחילת ההרכבה.

יש להימנע מהמצבים הבאים כדי להימנע מפציעות:




מפורט החלקים בכל טרמפולינה לפי גודל

פריט	סוג החלק	6FT	8FT	10FT	12FT				15FT	
A	מוט רשת	6	6	6	8				10	
B	כיסוי קפיצים	1	1	1	1				1	
C	משטח קפיצה	1	1	1	1				1	
D	מספר קפיצים	36	48	60	72				90	
E	марיצים לרגל	/	/	6	8				10	
F	U רגלי בצתרת	3	3	3	4				5	
G	מוחון קפיצים	1	1	1	1				1	

.1



A





B

C



D

E




F

G

הרכבת הטרמפולינה

- יש לפרק את כל חלקי הטרמפולינה כדי לזרזותם
- יש לחבר את מאריצי הרגל לרגליים בצורה U



- יש לחבר את כל המוטות של המסגרת



- יש לחבר את הרגליים למסגרת



- יש לפרק את משטח הקפיצה בתחום המסגרת, רצוי לעבד עם כפפות ולהיזהר מפגיעה.



- יש לחבר את הקפיז בצד אחד במשולש היוצא ממשטח הקפיצה ואל החור בתחום המסגרת .
 - יש להשתמש במותחן קפיצים כדי לחבר את הקפיז למסגרת.
 - יש לספור את מספר החורים ולהברר 2 קפיצים בדיק בצד השני ממול.
- רצוי לוודא כי מספר החורים במסגרת שווה למספר הקפיצים אותן יש לחבר לגיבוי כדי למנוע

עבוזה כפולה .



9. יש להלביש את כסוי הקפיצים מעל הקפיצים ולודא שכל הקפיצים מכוסים.



חלקי הרשת

ITEM	SPARE PARTS	6FT		8FT	10FT	12FT	13FT	14FT	15FT	16FT
A	בורג, דסניות אום	12		12	12	16	16	16	20	24
B	קובע לרשת	6		6	6	8	8	8	10	12
C	שרוולים	6		6	6	8	8	8	10	12
D	מוט עליון	6		6	6	8	8	8	10	12
E	מוט תחתון	6		6	6	8	8	8	10	12
F	רשת	1		1	1	1	1	1	1	1
G	מפתח	1		1	1	1	1	1	1	1



A.



B.



C.



D.



E.




F.



G.

יש לחבר בעזרת הבורג והאום את עמוד הרשת התחתון והרגל של הטרמפולינה
יש להלביש את השרוולים על הספוג ולהחבר את הקובע בחלק העליון של עמוד הרשת



יש לחבר את הרצועות היוצאות מהרשת אל הכוּבָע



יש לחבר את הרשת בחלק התחתון למשולש היוצא מכיסוי הקפיצים

